

## PRIMO UTILIZZO ACCOPIAMENTO

1

Collega una batteria a ciascun guanto

2

Premere il pulsante del guanto destro per 10 secondi  
fino a quando il led non lampeggia "viola"  
quindi rilasciare il pulsante.

3

Inizia la procedura di abbinamento...  
Quando il LED diventa verde, l'associazione è completa.

I tuoi guanti sono pronti per l'uso!



### ISTRUZIONI PER L'USO

Hai appena acquistato un guanto riscaldato RACER® e ti ringraziamo per questo. Leggi attentamente queste istruzioni per evitare di danneggiare il guanto riscaldato o di utilizzarlo in modo improprio.

### CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

- 1 paio di guanti riscaldati RACER®
- 2 batterie ricaricabili agli ioni di litio da 7.4 V
- 1 caricabatteria 100-240V


### DESCRIZIONE DEL GUANTO

Guanto a cinque dita, taglio ad H in tessuto elasticizzato sul dorso e/o pelle di capra idrorepellente, palmo in pelle di capra idrorepellente, con fodera in pile e ovatta di poliestere su cui sono applicati il sistema riscaldato e le cuciture in poliammide.

### STRUTTURA DEL SISTEMA DI RISCALDAMENTO

Il sistema è composto da tessuto riscaldato, batteria, caricabatterie e interruttore.

### SCHEMA DEL SISTEMA DI RISCALDAMENTO



### SPECIFICHE TECNICHE

- Potenza: 5W
- Tensione del caricabatterie: 100-240V
- Batteria: 7.4 volt, 2200mAh
- Durata della batteria: da 2 a 6 ore a seconda delle condizioni di utilizzo

**\*ATTENZIONE: la durata della batteria potrebbe variare in base all'intensità di riscaldamento su cui vengono utilizzati i guanti. Anche le variazioni della temperatura e dell'umidità esterne possono influire sulla durata della batteria.**

- Dimensioni e peso della batteria: 60 x 40 x 13mm, 75g
- Tempo di carica: circa 4 ore

### RICARICA DELLE BATTERIE

- Collegare il caricabatterie (3) alla rete elettrica (100-240V). Collegare la spina del caricabatterie (4) alla presa della batteria (6).
- Durante la carica, il LED del caricabatterie è ROSSO 🔴.
- Quando le batterie sono cariche, il LED del caricabatterie diventa VERDE 🟢.
- Una ricarica completa delle batterie richiede circa 4 ore.

**ATTENZIONE:** Non ricaricare se le batterie o il caricabatterie sono danneggiati o umidi.

**ATTENZIONE:** Utilizzare solo il caricabatterie in dotazione per caricare le batterie.

### Raccomandazioni per l'uso :

- Si consiglia di caricare le batterie prima del primo utilizzo.
- Si consiglia di ricaricare le batterie dopo ogni utilizzo per tenere i guanti sempre pronti all'uso.

### FUNZIONAMENTO GENERALE

- Collegare una delle spine del tessuto riscaldato (2) alla presa della batteria (6).
- Inserire la batteria nella tasca (1) e chiudere con cautela la tasca con il velcro.
- Per attivare il sistema, tenere premuto l'interruttore (7) per 3 secondi.

**ATTENZIONE: è indispensabile inserire una batteria in ciascun guanto affinché il sistema funzioni.**

Il sistema riscaldato dispone di quattro impostazioni di potenza: da massimo a minimo. La potenza è indicata da LED posti sull'interruttore, come indicato nella tabella accanto.

### FUNZIONAMENTO DEI PULSANTI

Una volta attivato il sistema, ogni pressione breve provoca un cambio di potenza:

LIVELLO 3 > LIVELLO 2 > LIVELLO 1 > LIVELLO 2 > LIVELLO 3 > .....

| INTERRUTTORE                  | FUNZIONE   | LED |
|-------------------------------|--|-----|
| pressione prolungata (3 sec.) | attivazione<br>Accoppiamento bluetooth (guanti)<br>▼<br>potenza alta |     |
| pressione breve               | potenza media  |     |
| pressione breve               | potenza minima   |     |
| pressione prolungata (3 sec.) | arresto del sistema  |     |

### TERMOREGOLAZIONE

Il nostro riscaldato sviluppato da RACER® integra un sistema di termoregolazione controllato da un microcontrollore. Consente di riscaldare il guanto in modo intelligente per preservare l'autonomia della batteria. A seconda della potenza richiesta, **il calore percepito non sarà sempre lo stesso**, pur rimanendo perfettamente adattato al livello di comfort scelto.

### INDICATORE DELLA BATTERIA

Un LED nella parte inferiore del pulsante indica il livello di carica rimanente, come mostrato nella tabella seguente.

L'indicatore della batteria si accende **QUANDO LA BATTERIA È INSERITA** e quando sono in uso i guanti riscaldati.

**IMPORTANTE: per un utilizzo ottimale dei guanti riscaldati, usare sempre due batterie con lo stesso livello di carica in ciascuno di essi.**

| LIBELLO DI CARICA | COLORE LED |
|-------------------|------------|
| + 50 %            |            |
| 50% > 20%         |            |
| -20 %             |            |

### DURATA DELLA BATTERIA

La batteria è un prodotto di consumo. Perderà gradualmente la sua capacità di carica in seguito a un utilizzo ripetuto e dopo un po' di tempo. Nel caso in cui la durata della batteria diventasse estremamente breve, è probabile che essa sia al termine della sua durata, sarà quindi necessario acquistarne una nuova.

La durata della batteria varia in base a diversi fattori come le condizioni di conservazione, le condizioni di utilizzo, l'ambiente e le caratteristiche della batteria.

### PILE ESAUITE

Le batterie agli ioni di litio sono preziose risorse riciclabili. Si prega di seguire le leggi sullo smaltimento delle batterie usate vigenti nel paese, stato o regione. In caso di dubbio, contattare il negozio in cui è stato acquistato il prodotto.

### MANUTENZIONE E STOCCAGGIO DELLE BATTERIE

Per preservare le batterie e aumentarne la durata, seguire questi suggerimenti:

- Si raccomanda di non scaricare completamente le batterie.
- Conservare le batterie in un luogo fresco a temperature comprese tra 5°C/48°F e 20°C/61°F.
- Le batterie non devono essere collegate al guanto o al caricabatterie durante il loro stoccaggio.

**ATTENZIONE:** lunghi periodi di inutilizzo possono danneggiare le batterie.

Se non vengono utilizzate per più di 2 mesi, le batterie (scollgate) devono essere conservate con un livello di carica compreso tra il 50% e il 75%. Durante questo periodo, controllare il livello di carica delle batterie e, se necessario, eseguire un ciclo di carica.

### MANUTENZIONE

I guanti possono essere puliti con sapone delicato e un panno umido.

- Non lavare in lavatrice
- Non asciugare nell'asciugatrice
- Non lavare a secco
- Non utilizzare candeggina o ammorbidente.

Quando il guanto non è in uso, scollegare le batterie e conservarlo in un luogo asciutto.

**Nota n. 240 revisione 01 - Riferimento : HEAT5 / CONNECTICS / EGLOVE4 / IWARM3 LAYER**

RACER SAS - 1 RUE DE LA FORGE - 13300 SALON DE PROVENCE - FRANCE  
**RACERGLOVES.COM**

### AVVERTENZE

L'uso improprio di questo prodotto o la mancata osservanza delle istruzioni può causare surriscaldamento, accensione o ustioni. Accertarsi di seguire tutte le istruzioni.

1. Non utilizzare il sistema se i cavi sono usurati o danneggiati.
2. Non tagliare o forare il guanto riscaldato.
3. Non utilizzare mai questo sistema con neonati, bambini, persone non adatte, insensibili al calore o che non siano in grado di comprendere appieno le istruzioni.
4. Non utilizzare questo sistema se si possiede un pacemaker.
5. Non tentare di aprire le batterie o di rimuovere la pellicola protettiva.
6. Non utilizzare le batterie se sono umide o se hanno cambiato forma.
7. Non utilizzare il sistema se l'ambiente è saturo di umidità o se si è immersi in acqua.
8. Non utilizzare il sistema per asciugare il guanto.
9. Non utilizzare il guanto quando è piegato o arrotolato.
10. Non dormire mentre si indossa il guanto riscaldato in funzione.
11. Non appoggiare alcuna fonte di calore sul guanto (radiatore, asciugacapelli, ecc.).
12. Non collocarvi sopra oggetti pesanti o di grandi dimensioni, come ad esempio una valigia.
13. Non piegare il guanto riscaldato quando è ancora caldo.

15. Non lasciare le batterie in carica senza supervisione.
16. Non ricaricare se le batterie o il caricabatterie sono danneggiati o umidi.
17. Utilizzare solo il caricabatterie in dotazione per caricare le batterie.